


Bedienungs- und Wartungsanleitung!



1. Rolladen nicht in Schwingstellung bedienen.
Im geschlossenen Zustand nicht in Putzstellung bringen.
2. Bei Frost darf der Rolladen nur vorsichtig bedient werden.
3. Der Rolladen ist jährlich 1 - 2 mal an den Umlenkrollen zu warten. Die Laufschienen sind zu reinigen.